

THR880i PIKAOHJE

Merkkivalo

- *vihreä;lähetys
- *oranssi;jonotus
- *punainen;epäonnistui

Kuuloke

- ## Nuoli ylös
- *puheryhmän valinta

- ## Siirry
- *toiminto-valikko

- ## Tekstiviestin kirjoitukseen

Valikko

- ## Nuoli alas
- *kansion valinta

Alamikrofoni

Kaiutinpainike

- *lyhyesti=kaiutin käytössä/ei
- (*pitkään=kaiutin ja kuuloke käytössä/ei)

Virtakytkin

Puheryhmävalitsin

- *puhepalaute kertoo puheryhmän numeron

Äänenvoimakkuus

Vaihtopainike

- *lyhyesti=2 viim.valittua
- *pitkään=kotiryhmä

Puhelinluettelo

Statuslistalle

Puheryhmien muokkaus

- *Valikko+511 → Muokkaa
- *esim. puheryhmän skannauksen ja sen skannausprioriteetin muuttaminen

Hätäkutsu

- *pitkään=automaattilähetys

Kaiutin

Ylämikrofoni

- ## Kotiryhmäpuhelu

Tangentti

Pikavalikko

- *lyhyesti=hae
- *pitkään=valitse
- * 10 tilatietoa
- *suorakanava/järjestelmätila
- * skannaus päälle/pois



THR880i PIKAOHJE

PERUSTOIMINTOJA:

Kansion valinta: Nuoli alas - Nuoli näppäimillä selaus tai paina halutun kansion alkukirjaimia - Valitse

Puheryhmän valinta: Nuoli ylös - Nuolinäppäimillä selaus - Valitse tai puheryhmävalitsimella.

Kaiutin ja/tai kuuloke käytössä/ei: Paina *lyhyesti*; Kaiutin käytössä/ei. (Paina *pitkään*; Kaiutin ja kuuloke käytössä/ei)

Skannaus päälle/pois: Pikavalikko - Valitse tai Pikavalikko - Pikavalikko uudestaan lyhyesti pitkään.

Suorakanava: Pikavalikko - Nuoli alas - Valitse tai Pikavalikko x 11 - Pikavalikko uudestaan pitkään (Huom! Et kuule puheryhmäliikennettä)

Näppäinlukko: Valikko + * (pitkään); kaikki muut näppäimet lukkiutuvat paitsi tangentti, vaihtopainike, hätäkutsu, äänenvoimakkuuden säätö ja kaiutinpainike.

Hätäkutsu: Paina pitkään - Hätäkutsu oman alueen määrittelyjen mukaan. Radio lähetystilassa ilman tangenttia – Purku: Punainen luuri ja OK.

Puheryhmien muokkaus: Valikko + 511 ja Muokkaa; menee valitun kansion puheryhmiin, joita voit selata nuolinäppäimillä - Valinnat; voit ottaa puheryhmän skannaukseen ja muuttaa sen prioriteettia (yksi pallo puheryhmän nimen edessä=matala, kaksi=normaali) ja tarvittaessa kopioida puheryhmiä Omiin kansioihin.

Kotipuheryhmä: Paina vaihtopainiketta pitkään; radio menee aina radioon ohjelmoituun kotipuheryhmään.

Kaksi puheryhmää vaihtopainikkeella: Käy valitsemassa valituksi puheryhmäksi kaksi puheryhmää, joita normaalisti käytät kotipuheryhmän lisäksi. Painele vaihtopainiketta lyhyesti; valittu ja edellinen valittuna ollut puheryhmä vaihtelevat

Yksilöpuhelu: Näppäile numero - Vihreä luuri - Tetra, jos Virve-verkkoon - Puhelin, jos ulkoverkkoon - Soita

Profiilien muokkaus: Valikko – Asetukset - Profiilit - Nuolinäppäimillä selaus - Valinnat - Muokkaa - Nuolinäppäimillä selaus; voit tarvittaessa ottaa esim. Äänipalautteen, Taustavalon ja Merkkivalon pois käytöstä.

Näytön asetukset: Valikko - Asetukset - Valitse - Nuolinäppäimillä selaus – Näyttöasetukset, voit tarvittaessa muuttaa radion yleisiä asetuksia; esim. Näytön kirkkautta.

Sijaintitiedot: Radio antaa tarkan sijaintisi, nopeuden jne. symbolin ollessa kiinteä. Symbolin vilkkuessa laite laskee paikkaa.

Reittipisteet: Voit luoda, lähettää ja vastaanottaa reittipisteitä, joihin saa myös opastuksen. Nopein tapa merkitä oma piste: Siirry – Paikkatieto – Tallenna – Ok – Ok

Paikannusasetukset: GPS:n tulee olla automaattinen ja sijaintitiedon lähetys tulee sallia.

Omien kansioden luonti: Mene puheryhmään, jonka haluat omaan kansioon (Oma 1-2), Valinnat ja Kopioi ryhmä haluamaasi omaan kansioon. Halutessasi poistaa ryhmän omasta kansioistasi; puheryhmän kohdalla Valinnat ja Poista ryhmä.

NÄYTÖN SYMBOLIT...



Yksisuuntainen puhelu



Kaksisuuntainen puhelu



Radio lähettää (transmission)



Radio vastaanottaa (recieving)



Puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu



Pikapuhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu



Valitun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu



Skannatun ryhmän puhelu auki, kumpikaan osapuoli ei puhu

NÄYTÖN SYMBOLIT...



Kentän voimakkuus/vastaanottajan signaalin voimakkuus suorakanavalla



Akun varaustila



Kaiutin käytössä



Kaiutin ja kuuloke ei ole käytössä



Saapunut tekstiviesti



Saapunut statusviesti



Äänetön profiili



Näppäimistö lukittu



Herätyskello on päällä



Modeemiyhteys on päällä



Modeemiyhteys keskeytetty



Skannaus päällä



Suorakanavatila